

INDICE

IN	VDICE		1				
1	Premess	Sa	3				
	1.1 Quali	ificazione del personale	3				
	1.2 Simb	oli	3				
	1.3 Nom	enclatura	3				
	1.4 Sicur	ezza	4				
2	Installaz	zione hardware	4				
	2.1 Desc	rizione del sistema	4				
	2.2 Carat	tteristiche	5				
	2.3 Instal	llazione	7				
	2.3.1	Distanze	7				
	2.3.2	Inserimento e rimozione dei componenti	7				
	2.3.3	Sequenza di assemblaggio	7				
	2.3.4	Proprietà della guida DIN e del TBUS	8				
3	Cablagg	gio MPNC006	9				
	3.1 Alim	entazione	9				
	3.1.1	Isolamenti	9				
	3.1.2	Alimentazione del sistema	9				
	3.1.3	Alimentazione uscite digitali	10				
	3.1.4	Fusibili	10				
	3.1.5	Messa a terra	10				
	3.1.6	Schermo	10				
	3.2 La da	aisy chain	11				
	3.3 Colle	egamento I/O	11				
	3.3.1	Collegamenti input analogici	12				
	3.3.2	Collegamento input digitali	12				
	3.3.3	Collegamento output digitali	13				
	3.4 Conf	igurazione massima	13				
	3.5 Conf	igurazione parametri Modbus	14				
	3.5.1	Indirizzo (ID modulo)	14				
	3.5.2	Impostazione del Baud Rate	15				
	3.5.3	Configurazione bit di parità e stop	16				
	3.5.4	Configurazione di reset	18				
	3.6 Colle	egamento ModBus					
	3.7 Esem	npio di installazione con TPAC1007 / TP1043	19				
	3.8 Esempio di installazione con TPAC1008 / TP1070						
	3.9 Resistenza di terminazione						

Mect srl

	3.10	Watchdog	21
4	Μ	lappa registri ModBus RTU	21
5	Le	ed di stato	26
	5.1	Led On	26
	5.2	Led di run	26
	5.3	Led di overflow/configurazione	27
	5.4	Led I/O digitali	27

1 Premessa

Per garantire una veloce installazione e messa in opera dei dispositivi descritti vi raccomandiamo di seguire attentamente le informazioni riportate in questo manuale.

1.1 Qualificazione del personale

I prodotti descritti in questo manuale sono da utilizzare esclusivamente da personale con esperienza nella programmazione di PLC, o tecnici specializzati nell'utilizzo di dispositivi elettrici orientati all'automazione. MECT S.r.l. declina ogni responsabilità su malfunzionamenti e danni provocati dall'uso improprio dei dispositivi MECT, dovuti alla non osservanza delle informazioni contenute in questo manuale. In MECT S.r.l è presente un laboratorio di assistenza tecnica.

1.2 Simboli

Pericolo

Rispettare queste informazioni per proteggere dai danni le persone.



Avvertimento

Rispettare queste informazioni per proteggere il dispositivo.



Attenzione

Condizioni che devono essere osservate per una installazione più efficace



ESD (Scariche Elettrostatiche)

Attenzione: possibilità di danneggiamento dei componenti dovuti a scariche elettrostatiche



Nota

Passi da seguire per una corretta installazione



Informazioni aggiuntive

1.3 Nomenclatura

J: MPNC006
MPNC020; MPNC030; MPNC035
TP1070
MPNC006 più terminali
Bus interno di comunicazione tra MPNC006 e terminali

1.4 Sicurezza

Attenzione

Spegnere i dispositivi prima di agire sui terminali



Attenzione

MPNC006 deve essere montato all'interno di armadi o quadri elettrici il cui accesso deve essere effettuato da personale qualificato.



ESD (Scariche elettrostatiche)

I moduli sono equipaggiati con componenti elettronici che possono essere danneggiati da scariche elettrostatiche. Ogni volta che si maneggiano i moduli, assicurarsi che l'ambiente sia ben connesso a terra.

Lo strumento non ha un interruttore ON-OFF e un fusibile interno, ma l'accensione avviene immediatamente dopo aver fornito la corretta tensione di alimentazione (controllare il valore della tensione di alimentazione indicata sulla etichetta dello strumento sotto la voce "Alimentazione"). <u>Prevedere una linea di alimentazione più diretta possibile e separata dalla linea che alimenta gli elementi di potenza</u>.

Per le norme di sicurezza, è necessario prevedere un interruttore sezionatore bifase con fusibile posto in vicinanza all'apparecchio e facilmente raggiungibile dall'operatore.

Evitare che, nello stesso quadro, siano presenti elementi di potenza (teleruttori, motori, azionamenti, ect.), eccessiva umidità, fonti di calore e gas corrosivi.

Gli strumenti devono essere alimentati da trasformatori di sicurezza oppure da alimentatori di tipo SELV.

2 Installazione hardware

2.1 Descrizione del sistema

Il MPNC006 è un dispositivo accoppiatore di bus modbus RTU, il dispositivo si interfaccia su bus interno con terminali per diversi tipi di segnali, sia digitali sia analogici.

L'interfaccia RS485 ModBus/RTU slave permette al MPNC006 di comunicare con un pannello operatore, per la visualizzazione delle variabili del PLC. Possono essere collegati al MPNC006 terminali di tipo analogico e digitale (MPNC020; MPNC030; MPNC035); la comunicazione tra i terminali e il MPNC006 avviene attraverso un bus interno denominato TBUS.

2.2 Caratteristiche

Tabella 1

Meccanica			
Materiale Pol		carbonate, Polyamide 6.6	
Alimentazione	24V	/dc +/-15% 3W	
Dimensioni W x H x L	22.5	5 mm x 108 mm x 115 mm	
Installazione	DIN	1 35	
Condizioni climatiche			
Temperatura di utilizzo	0 °C	С 55 °С	
Temperatura di stoccaggio	-20	°C +85 °C	
Umidità relativa	Da 5	5 % a 95 % senza condensazione	
Isolamento elettrico	-		
Distanza in aria	In a	ccordo con IEC 60664-1	
Grado di inquinamento in accordo con IEC 61131-2	2		
Grado di protezione			
Grado di protezione	IP 2	0	
Ingressi digitali]	Range ingresso 0V - 24Vdc +/- 15%	
Max corrente per ogni uscita digi	tale	500mAdc@24 Vdc	
Numero ingressi analogici	/	2	
Tipo ingressi analogici selezional	oili 🛛	mA, V, PT100, TC: J, K, T, B, R,S	
Potenza dissipata senza carichi		2.0 W	

		Tipo ingresso	Risoluzione	Note
		0÷20 mA	0.005mA	Impedenza ingresso 9Ω
		0÷10V	0.003V	Impedenza ingresso $1M\Omega$
		Termocoppie:	1°C	Compensazione giunto
		$J (0^{\circ}C - 600^{\circ}C)$		freddo
Ingressi	N° 2	$T (0^{\circ}C - 400^{\circ}C),$		
analogici		K (0°C – 800°C).		
8		B (100°C − 1800°C).		
		R (0°C – 1500°C).		
		S $(0^{\circ}C - 1700^{\circ}C)$.		
		PT100 espansa:	1°C	Risoluzione del grado
		-40°C +800°C		
		PT100 ridotta:	0.1°C	Risoluzione del decimo
		-40°C +200°C		di grado

I/O digitali		PNP	Tempo di	Max 200mA per ogni
configurabili	N°8		ciclo plc	uscita. 2 A max in totale.

Compatibilità elettromagnetica

Sono state effettuate le prove di compatibilità elettromagnetica, presso laboratori accreditati, secondo quanto richiesto dalle norme EN 61326-1, EN 61131-2 e EN 61000-6-2.



Attenzione

Installare i dispositivi in quadri elettrici che non superino la temperatura di 55 °C

Dimensioni

		-
J01 J02 J03 J04 J05 J05 J07 J08 J09 J010 J010 J010 J010 J010	0 On 0 D.c. 0 Ch1 0 Ch2 0 Ch3 0 Ch4	
1014 1015 1015 1016 00 d.c	MPNC030	
MPNC020		
- 22 - 7	₹ 22 →	₹ 22 -
81 - S	<u></u> ≮—4	4 —



Figura 1: Dimensioni

2.3 Installazione

2.3.1 Distanze

Il sistema deve essere installato in modo che ci sia sufficiente spazio per il trasferimento di calore, l'installazione e il cablaggio. Evitare la sovrapposizione di cavi per prevenire problemi di compatibilità elettromagnetica.



Figura 2

2.3.2 Inserimento e rimozione dei componenti



Attenzione

Prima di effettuare queste operazioni assicurarsi che i dispositivi non siano alimentati.

2.3.3 Sequenza di assemblaggio

L'inserimento e rimozione di un singolo terminale si effettua agendo sul gancio di fissaggio alla guida DIN posto alla base del terminale stesso come mostrato in figura.

La sequenza inizia con l'inserimento del MPNC006, di seguito al quale si inseriscono in sequenza i terminali necessari. Il fissaggio alla guida DIN è garantito dalla molla di aggancio di ciascun terminale.



Figura 3: Inserimento o rimozione di un terminale

Gli strumenti devono essere assemblati sul TBUS con la sequenza indicata in figura..



Figura 4: Assemblaggio

2.3.4 Proprietà della guida DIN e del TBUS

Tutti i moduli devono essere agganciati direttamente su di una guida DIN di tipo EN 50022 (DIN 35) sulla quale sono stati opportunamente inseriti i moduli di connessione TBUS che realizzano il bus di comunicazione interna tra l'interfaccia Modbus RTU (MPNC006) e terminali.



Concatenazione di TBUS

Figura 5: TBUS

3 Cablaggio MPNC006

3.1Alimentazione

3.1.1 Isolamenti

Non sono presenti zone di isolamento galvanico come rappresentato in figura.



Figura 6: catena logica

Come si nota dalla figura, sul MPNC006 non sono presenti zone che creano un isolamento tra l'alimentazione principale e il bus interno (TBUS). Solo su ciascun nodo si è realizzata una barriera di isolamento che permette di separare tra loro le masse di ciascun terminale.

3.1.2 Alimentazione del sistema

Il MPNC006 richiede di essere alimentato a 24VDC (+/-15%) secondo lo schema mostrato in figura. Il sistema è protetto dalla inversione di polarità dell'alimentazione.

Prima di accendere il dispositivo configurare le impostazioni Modbus, vedi il capitolo: <u>Configurazione parametri Modbus</u>



Figura 7



Attenzione

L'uso di una tensione di alimentazione non corretta può causare danni irreversibili ai dispositivi.

3.1.3 Alimentazione uscite digitali

Le uscite digitali del MPNC006 possono fornire complessivamente fino a 2 A massimi di corrente a 24V. La massima corrente ammessa per singola uscita è 500mA. La corrente erogata dalle uscite è fornita dall'alimentatore del terminale stesso: sarà cura dell'installatore dimensionare opportunamente l'alimentatore in modo da garantire la corrente necessaria.



Figura 8

3.1.4 Fusibili

Il sistema non prevede internamente dei fusibili; è raccomandato però, per la protezione dello stadio di ingresso dell'alimentatore del MPNC006, l'inserimento di un fusibile da 1 A, mentre per la potenza occorre mettere un fusibile da 2,5A.

3.1.5 Messa a terra

La guida DIN sulla quale sono montati il MPNC006 ed i terminali deve essere accuratamente collegata alla terra in modo da aumentare la reiezione ai disturbi elettromagnetici.

3.1.6 Schermo

Per rendere il sistema meno sensibile ai disturbi è necessario che il cavo di collegamento tra pannello operatore e MPNC006 sia un cavo schermato collegato sulla GND di entrambi i dispositivi.

3.2 La daisy chain

La comunicazione fra i moduli avviene attraverso una catena che dal MPNC006 si propaga fino all'ultimo terminale. Fare i collegamenti come in figura.



Figura 9: Collegamenti daisy chain

3.3 Collegamento I/O

Il MPNC006 può essere sia da solo, sia collegato ad una serie di terminali della serie MPNC e collegato via Modbus ad un terminale grafico.

Sul MPNC006 sono disponibili:

- 8 Input Output configurabili via software
- 2 Input analogici universali configurabili via software

Nella figura sottostante sono mostrate le morsettiere per i collegamenti sul MPNC006.



Figura 10: Collegamenti

3.3.1 Collegamenti input analogici

Nella figura seguente sono mostrati i collegamenti necessari per utilizzare i sensori di temperatura e gli ingressi analogici al MPNC006.







Figura 11: Input analogici

3.3.2 Collegamento input digitali

Se configurati come input, le linee digitali sono di tipo PNP.



Figura 12: Input digitali

3.3.3 Collegamento output digitali

Se configurati come output, le linee digitali sono di tipo PNP.



Figura 13: Output digitali

ATTENZIONE: portare il $24V_{DC}$ al morsetto 2 della morsettiera nera.

3.4 Configurazione massima

Il numero di terminali collegabili al MPNC006 è limitato dalla linea del bus interno, in pratica sono collegabili al più:

- 4 MPNC020-01 (ingressi digitali)
- 4 MPNC020-02 (uscite digitali)
- 4 MPNC030 (ingressi analogici)
- 4 MPNC035 (uscite analogiche)

Per un totale di:

- 64 ingressi digitali
- 64 uscite digitali
- 16 ingressi analogici
- 16 uscite analogiche

Inoltre sono da considerare anche gli ingressi/uscite proprie del MPNC006 che sono: 2 ingressi analogici e 8 linee digitali configurabili.

3.5 Configurazione parametri Modbus

Per modificare il Baudrate, l'indirizzo sul MPNC006 e il bit di stop e parità si utilizza il dip-switch a 8 posizioni.



Figura 14: Configurazione parametri Modbus

3.5.1 Indirizzo (ID modulo)

L'impostazione dell'indirizzo avviene utilizzando gli switch da **3** a **8**, pertanto gli indirizzi validi sono da 1 a 63.



È importante che l'impostazione dell'indirizzo sia effettuata prima dell'accensione del MPNC006 in quanto una delle prime operazioni effettuate all'accensione è la lettura dello stato del DIP e se riscontra che l'indirizzo è zero segnala la condizione di errore: i quattro LED lampeggianti.

La codifica dell'indirizzo avviene secondo la seguente tabella:

S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	ID nodo
0	0	0	0	0	0	Ingresso in configurazione
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	1	0	0	4
						•••
1	1	1	1	1	0	62
1	1	1	1	1	1	63

Per impostare 1 sul DIP switch è necessario posizionare l'interruttore verso il lato ON.



Fig 15: Impostazione indirizzo nodo (ID)

Spegnere e riaccendere il dispositivo per rendere effettive le modifiche.

3.5.2 Impostazione del Baud Rate

Sul MPNC006 è possibile impostare 4 differenti baud rate. L'impostazione del baud rate avviene attraverso i DIP switch dal **1** al **2**. I valori di baud rate ammessi sono mostrati nella tabella seguente.

Impostazio	Baudrate	
S-1	S-2	
0	0	9600
0	1	19200
1	0	38400
1	1	57600



Fig 16: Impostazione Baud rate

Spegnere e riaccendere il dispositivo per rendere effettive le modifiche.

3.5.3 Configurazione bit di parità e stop

Se allo start i dip di indirizzo (<u>ID modulo</u>) sono tutti a zero, si accede alla procedura di lettura/impostazione della configurazione dei bit di stop, parità e dato.

La selezione del tipo di configurazione avviene leggendo i dip 1 e 2.

In questa condizione il LED_On lampeggia.

Impostazie	Configurazione	
S-1	S-2	
0	1	Bit di parità
1	0	Bit di stop

A seconda del tipo di configurazione scelta i dip 1 e 2 selezionano la configurazione da programmare.

Bit di Parità: S1=0; S2=1

Procedura:

- Impostare tutti i dip switch a 0 ad esclusione del dip 2;
- Alimentare lo strumento;
- Aspettare qualche secondo fino a quando il LED_On non si metta a lampeggiare;
- Effettuare la programmazione desiderata (vedi sotto);
- Impostare il dip 2 a 0 e attendere che si accendano i led: Run, Ain1 e Ain 2;
- Spegnere lo strumento;
- Impostare il Baud rate e l'indirizzo desiderato;
- Alimentare lo strumento.

Fino a che i dip da 3 a 8 sono a 0 i led LED_Run, LED_Ain1 e LED_Ain 2 indicano la configurazione di parità corrente secondo la tabella seguente:

configurazione	LED		
	LED_Run	LED_Ain1	LED_Ain 2
Nessuna parità	ON	OFF	OFF
Parità dispari	OFF	ON	OFF
Parità pari	OFF	OFF	ON

La programmazione della parità avviene impostando:

Impostaz	zione dip	configurazione
S-7	S-8	
0	1	Nessuna parità
1	1	Parità dispari
1	0	Parità pari

Per salvare il valore configurato è necessario portare a OFF i bit S1 e S2.

Bit di Stop: S1=1; S2=0

Procedura:

- Impostare tutti i dip switch a 0 ad esclusione del dip 1;
- Alimentare lo strumento;
- Aspettare qualche secondo fino a quando il LED_On non si metta a lampeggiare;
- Effettuare la **programmazione** desiderata (vedi sotto);
- Impostare il dip 1 a 0 e attendere che si accendano i led: Run, Ain1 e Ain 2;
- Spegnere lo strumento;
- Impostare il Baud rate e l'indirizzo desiderato;
- Alimentare lo strumento.

Fino a che i dip da 3 a 8 sono a 0 i led LED_Run, LED_Ain1 e LED_Ain 2 indicano la configurazione di stop corrente secondo la tabella seguente:

configurazione	LED		
	LED_Run	LED_Ain1	LED_Ain 2
1 bit di stop	ON	OFF	OFF
2 bit di stop	OFF	ON	OFF

La programmazione dei bit di stop avviene impostando:

Impostaz	zione dip	configurazione
S-7	S-8	
0	1	1 bit di stop
1	0	2 bit di stop

Per salvare il valore configurato è necessario portare a OFF i bit S1 e S2.

ATTENZIONE: non è possibile impostare il "bit di dato" in modo differente dagli 8 bit in quanto il protocollo Modbus RTU richiede i dati in questo formato.

3.5.4 Configurazione di reset

Se allo start tutti i dip sono a 0 è possibile riportare la configurazione ai valori di default, i led LED_On, LED_Run, LED_Ain1 e LED_Ain 2 sono lampeggianti fino a che non si portano i bit da S3 a S8 a 1.

Questo porta il dispositivo a configurarsi come:

- Bit di stop: 1
- Nessuna parità

Per rendere attiva la configurazione di default è necessario portare a ON tutti i bit da S3 a S8.

3.6Collegamento ModBus

L'interfaccia ModBus sul MPNC006 è una seriale RS485 a 2 fili, realizzata su morsetti estraibili.



Figura 15: Seriale ModBus

3.7 Esempio di installazione con TPAC1007 / TP1043

Si descrive in questo paragrafo un esempio per la messa in funzione di un sistema composto da:

- MPNC006
- MPNC020
- MPNC030
- Master Modbus (TPAC1007 / TP1043)



Figura 168: Collegamento Modbus

3.8 Esempio di installazione con TPAC1008 / TP1070

Si descrive in questo paragrafo un esempio per la messa in funzione di un sistema composto da:

- MPNC006
- MPNC020
- MPNC030
- Master Modbus (TPAC1008 / TP1070)



Figura 19: Collegamento Modbus

3.9 Resistenza di terminazione

Il dip switch a due posizioni, presente nella parte superiore, inserisce una resistenza da 1200hm sulla linea RS485.



Figura 20: Resistenza di terminazione

3.10 Watchdog

In MPNC006 è implementata una funzione di watchdog che azzera le uscite digitali collegate se non riceve alcuna interrogazione entro il tempo impostato nella variabile XX_Watchdog (espressa in secondi). Per disabilitare la funzione di watchdog (default) è sufficiente impostare la variabile a zero.

Una volta scattato il watchdog su MPNC006 lampeggeranno rapidamente i LED di Run e di On.

4 Mappa registri ModBus RTU

Il MPNC006 è un bridge ModBus RTU, che ha la possibilità di interfacciarsi con terminali MECT del tipo MPNC020, MPNC030, MPNC035. Nella tabella seguente è mostrata la mappa di memoria.

ATTENZIONE: all'interno della Crosstable Editor è possibile importare direttamente le variabili associate ai registri. Premere il tasto destro all'interno della tabella e selezionare "Paste MPNC006 Variables". Nella colonna "Note" della tabella sottostante viene riportata la variabile di riferimento per la Crosstable (in grassetto).

Registro	Descrizione	Note	Tipo
1	Baudrate corrente	Default 9600	R
		MPNC_Baudrate	
2	Indirizzo corrente	Default 1	R
		MPNC_NodeID	
3	LifeTime	Tempo (in secondi) di	R
		accensione del dispositivo	
		MPNC_HeartBeat	
5	Configurazione MPNC30 Modulo 1	Salvata in variabili	R/W
	canale 1 bit 03	ritentive: 0-10V	
	canale 2 bit 47	configurazione di default	
	canale 3 bit 811		
	canale 4 bit 1215	Esempio di	
	Valori di configurazione:	configurazione nel PLC:	
	Hex 01: 0-20mA	Canale $1 = PT100E$	
	Hex 02: 0-10V	Canale $2 = 0-10V$	
	Hex 03: Termocoppia J	Canale 3 = Termocop. J	
	Hex 04: Termocoppia K	Canale 4 = Termocop.K	
	Hex 05: Termocoppia T		
	Hex 06: PT100E (risoluzione di 1°C)	MPNC_AnInConf_A :=	
	range: $-40^{\circ}C \div +800^{\circ}C$	16#4326;	
	Hex 07: PT100R (risoluzione di 0.1°C)		
	range: $-40.0^{\circ}C \div +200.0^{\circ}C$		

	Hex 08: non configurato		
6	Configurazione MPNC30 Modulo 2:	MPNC_AnInConf_B	R/W
	Vedere modulo 1		
7	Configurazione MPNC30 Modulo 3: MPNC_AnInCo		R/W
	Vedere modulo 1		
8	Configurazione MPNC30 Modulo 4:	MPNC_AnInConf_D	R/W
	Vedere modulo 1		
9	valore canale 1 modulo 1:	MPNC_AnIn_A_1	R
	configurazione in corrente: valori		
	020000(milliampere per 1000)		
	configurazione in tensione : valori 010000		
	(volts per 1000)		
	termocoppia J: (risoluzione di 1°C)		
	range: $0 \div 600^{\circ}$ C		
	termocoppia K: (risoluzione di 1°C)		
	range: $0 \div 1200^{\circ}$ C		
	termocoppia T: (risoluzione di 1°C)		
	range: $0 \div 400^{\circ}$ C		
	PTIOUE (risoluzione di 1°C)		
	$range:-40^{\circ}C \div +800^{\circ}C$		
	PTIOOR (risoluzione di 0.1° C)		
10	$\frac{\text{range: -40.0°C} - +200.0°C}{\text{Valore, consists 2 modulo 1}}$	Vadama dagamiziana	D
10	valore canale 2 modulo 1	vedere descrizione	K
		MDNC AnIn A 2	
11	Valore canale 3 modulo 1	Vedere descrizione	P
11	valore canale 5 modulo 1	modulo 1	K
		MPNC AnIn A 3	
12	Valore canale 4 modulo 1	Vedere descrizione	R
		modulo 1	
		MPNC_AnIn_A_4	
13	Valora, canala 1 modulo 2	Vadara descriziona	D
15	valore canale i modulo 2	modulo 1	K
		MPNC AnIn R 1	
14	Valore canale 2 modulo 2	Vedere descrizione	R
		modulo 1	
		MPNC_AnIn_B_2	
15	Valora, canale 3 modulo 2	Vadara descriziona	D
15		modulo 1	
		MPNC AnIn R 3	
16	Valore canale 4 modulo 2	Vedere descrizione	R

		modulo 1 MPNC_AnIn_B_4	
17	Valore canale 1 modulo 3	Vedere descrizione modulo 1 MPNC_AnIn_C_1	R
18	Valore canale 2 modulo 3	Vedere descrizione modulo 1 MPNC_AnIn_C_2	R
19	Valore canale 3 modulo 3	Vedere descrizione modulo 1 MPNC_AnIn_C_3	R
20	Valore canale 4 modulo 3	Vedere descrizione modulo 1 MPNC_AnIn_C_4	R
21	Valore canale 1 modulo 4	Vedere descrizione modulo 1MPNC_AnIn_D_1	R
22	Valore canale 2 modulo 4	Vedere descrizione modulo 1 MPNC_AnIn_D_2	R
23	Valore canale 3 modulo 4	Vedere descrizione modulo 1 MPNC_AnIn_D_3	R
24	Valore canale 4 modulo 4	Vedere descrizione modulo 1 MPNC_AnIn_D_4	R
25	Valori USCITE DIGITALI modulo 01 MPNC020 Bit 116	MPNC_DigOut_A_1 MPNC_DigOut_A_16	R/W
26	Valori USCITE DIGITALI modulo 02 MPNC020 Bit 116	MPNC_DigOut_B_1 MPNC_DigOut_B_16	R/W
27	Valori USCITE DIGITALI modulo 03 MPNC020 Bit 116	MPNC_DigOut_C_1 MPNC_DigOut_C_16	R/W
28	Valori USCITE DIGITALI modulo 04 MPNC020 Bit 116	MPNC_DigOut_D_1 MPNC_DigOut_D_16	R/W
29	Valori INGRESSI DIGITALI modulo 1	MPNC_DigIn_A_1	R

	MPNC020 Bit 116	• • • • •	
		MPNC_DigIn_A_16	
30	Valori INGRESSI DIGITALI modulo 2	MPNC_DigIn_B_1	R
	MPNC020 Bit 116	• • • • •	
		MPNC_DigIn_B_16	
31	Valori INGRESSI DIGITALI modulo 3	MPNC_DigIn_C_1	R
	MPNC020 Bit 116		
		MPNC_DigIn_C_16	
32	Valori INGRESSI DIGITALI modulo 4	MPNC DigIn D 1	R
	MPNC020 Bit 116		
		MPNC_DigIn_D_16	
33	Non utilizzato	MPNC_Reserved_1	
34	Non utilizzato	MPNC_Reserved_2	
35	Temperatura giunto freddo	MPNC ColdJunctionT	R
36	Non utilizzato	MPNC Reserved 3	
37	Non utilizzato	MPNC Reserved 4	
38	Reboot	Se 1 riavvia MPNC006 e	R/W
		la catena di terminali	
		MPNC Reboot	
39	Terminali collegati	Indica il numero terminali	R
		collegati al MPNC006	
		MPNC ModulesNumber	•
40	Configurazione ingresso analogico 1	MPNC_AnInConf_1	R/W
	MPNC006		
	valore canale 1 module 1		
	1 = configurazione in corrente: valori		
	020000(milliampere per 1000)		
	2 = configurazione in tensione : valori		
	010000 (volts per 1000)		
	3 = termocoppia J : (Celsius deg)		
	4 = termocoppia K : (Celsius deg)		
	4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg)		
	4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg) 6 = PT100E (risoluzione di 1°C) range:		
	4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg) 6 = PT100E (risoluzione di 1°C) range: -40°C +800°C		
	 4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg) 6 = PT100E (risoluzione di 1°C) range: -40°C +800°C 7 = PT100R (risoluzione di 0.1°C) range: 		
	 4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg) 6 = PT100E (risoluzione di 1°C) range: -40°C +800°C 7 = PT100R (risoluzione di 0.1°C) range: -40.0°C +200.0°C 		
	 4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg) 6 = PT100E (risoluzione di 1°C) range: -40°C +800°C 7 = PT100R (risoluzione di 0.1°C) range: -40.0°C +200.0°C 8 = termocoppia S : (Celsius deg) 		
	 4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg) 6 = PT100E (risoluzione di 1°C) range: -40°C +800°C 7 = PT100R (risoluzione di 0.1°C) range: -40.0°C +200.0°C 8 = termocoppia S : (Celsius deg) 9 = termocoppia B : (Celsius deg) 		
	 4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg) 6 = PT100E (risoluzione di 1°C) range: -40°C +800°C 7 = PT100R (risoluzione di 0.1°C) range: -40.0°C +200.0°C 8 = termocoppia S : (Celsius deg) 9 = termocoppia B : (Celsius deg) 10 = termocoppia R : (Celsius deg) 		
41	 4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg) 6 = PT100E (risoluzione di 1°C) range: -40°C +800°C 7 = PT100R (risoluzione di 0.1°C) range: -40.0°C +200.0°C 8 = termocoppia S : (Celsius deg) 9 = termocoppia B : (Celsius deg) 10 = termocoppia R : (Celsius deg) Configurazione ingresso analogico 2 	MPNC_AnInConf_2	R/W
41 42	 4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg) 6 = PT100E (risoluzione di 1°C) range: -40°C +800°C 7 = PT100R (risoluzione di 0.1°C) range: -40.0°C +200.0°C 8 = termocoppia S : (Celsius deg) 9 = termocoppia B : (Celsius deg) 10 = termocoppia R : (Celsius deg) Configurazione ingresso analogico 2 Valore ingresso analogico 1 	MPNC_AnInConf_2 MPNC_AnIn_1	R/W R
41 42 43	 4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg) 6 = PT100E (risoluzione di 1°C) range: -40°C +800°C 7 = PT100R (risoluzione di 0.1°C) range: -40.0°C +200.0°C 8 = termocoppia S : (Celsius deg) 9 = termocoppia B : (Celsius deg) 10 = termocoppia R : (Celsius deg) Configurazione ingresso analogico 2 Valore ingresso analogico 1 Valore ingresso analogico 2 	MPNC_AnInConf_2 MPNC_AnIn_1 MPNC_AnIn_2	R/W R R
$ \begin{array}{r} 41\\ 42\\ 43\\ 44 \end{array} $	 4 = termocoppia K : (Celsius deg) 5 = termocoppia T : (Celsius deg) 6 = PT100E (risoluzione di 1°C) range: -40°C +800°C 7 = PT100R (risoluzione di 0.1°C) range: -40.0°C +200.0°C 8 = termocoppia S : (Celsius deg) 9 = termocoppia B : (Celsius deg) 10 = termocoppia R : (Celsius deg) Configurazione ingresso analogico 2 Valore ingresso analogico 2 Configurazione Ingressi Uscite digitali 	MPNC_AnInConf_2 MPNC_AnIn_1 MPNC_AnIn_2 1= uscita	R/W R R R/W

		MPNC_DigDir_1	
		•••••	
		MPNC_DigDir_8	
45	Ingressi digitali locali	MPNC_DigIn_1	R
		•••••	
		MPNC_DigIn_8	
46	Uscite digitali locali	MPNC_DigOut_1	R/W
		•••••	
		MPNC_DigOut_8	
47	Filtro ingresso analogico 1	MPNC_AnInFltr_1	R/W
48	Filtro ingresso analogico 2	MPNC_AnInFltr_2	R/W
49	Watchdog: imposta insecondi il tempo	MPNC_WatchDog	R/W
	entro il quale il master Modbus deve fare		
	un accesso al MPNC006, se scade il tempo		
	le uscite vengono resettate		
50	Configurazione MPNC35 (USCITE	Esempio di	
	ANALOGICHE) Modulo 1	configurazione nel PLC:	
	canale 1 bit 03	Canale $1 = mA$	
	canale 2 bit 47	Canale $2 = mA$	
	canale 3 bit 811	Canale $3 = V$	
	canale 4 bit 1215	Canale $4 = V$	
	Valori di configurazione:		
	Hex 01: 0-20mA	MPNC_AnOutConf_A	
	Hex 02: 0-10V	:=	
		16#2211;	
51	Configurazione MPNC35 Modulo 2:	MPNC_AnOutConf_B	R/W
	Vedere modulo 1		
52	Configurazione MPNC35 Modulo 3:	MPNC_AnOutConf_C	R/W
	Vedere modulo 1		
53	Configurazione MPNC35 Modulo 4:	MPNC_AnOutConf_D	R/W
	Vedere modulo 1		
54	Non utilizzato	MPNC_Reserved_6	
55	Valore canale 1 modulo 1	MPNC_AnOut_A_1	R/W
	configurazione in corrente: valori		
	020000(milliampere per 1000)		
	configurazione in tensione : valori 010000		
56	Valore canale 2 modulo 1	MPNC_AnOut_A_2	R/W
57	Valore canale 3 modulo 1	MPNC_AnOut_A_3	R/W
58	Valore canale 4 modulo 1	MPNC_AnOut_A_4	R/W
59	Valore canale 1 modulo 2	MPNC_AnOut B 1	R/W
60	Valore canale 2 modulo 2	MPNC AnOut B 2	R/W
61	Valore canale 3 modulo 2	MPNC AnOut B 3	R/W
62	Valore canale 4 modulo 2	MPNC AnOut B 4	R/W
63	Valore canale 1 modulo 3	MPNC AnOut C 1	R/W

64	Valore canale 2 modulo 3	MPNC_AnOut_C_2	R/W
65	Valore canale 3 modulo 3	MPNC_AnOut_C_3	R/W
66	Valore canale 4 modulo 3	MPNC_AnOut_C_4	R/W
67	Valore canale 1 modulo 4	MPNC_AnOut_D_1	R/W
68	Valore canale 2 modulo 4	MPNC_AnOut_D_2	R/W
69	Valore canale 3 modulo 4	MPNC_AnOut_D_3	R/W
70	Valore canale 4 modulo 4	MPNC_AnOut_D_4	R/W
80	Release firmware MPNC006	MPNC_FirmwareVer	R
82	Status word	MPNC_StatusWord	R

5 Led di stato

Dg2 📖

Dg4 🔲

Dg6 📰

Dg8 📖 An2 🔤

On 🔲

Figura 17: Led

In condizioni operative lo stato del MPNC006 sono segnalate attraverso i quattro LED presenti sulla parte superiore

	LED	Colore	Significato
Dg1	LED On	Verde	indica la ricezione di un comando dal master
Dg3 Dg5 Dg7	LED Run	Rosso	Se acceso indica che la comunicazione con i terminali è stabilita
An1	LED An-1	Rosso	Led di overflow canale analogico 1
Run Run	LED An-2	Rosso	Led di overflow canale analogico2
led	LED Dg1-Dg8	Rosso	Led di stato degli IO digitali
	LED An-2 LED Dg1-Dg8	Rosso Rosso	Led di overflow canale analogico2 Led di stato degli IO digitali

5.1 Led On

ON all'accensione.

Lampeggia ad ogni ricezione di un comando dal master Modbus.

5.2 Led di run

Il led di run ha il compito di segnalare la comunicazione tra MPNC006 e i terminali collegati sta funzionando correttamente o se si sono verificati errori.

Lampeggio	TBUS in errore
Fisso: acceso	TBUS configurato
Fisso: spento	TBUS non configurato

5.3 Led di overflow/configurazione

I led di overflow indicano se i segnali sugli ingressi analogici hanno superato i valori ammessi. Il valore ammesso dipende dalla configurazione impostata.

Inoltre, durante la fase di start, i led di overflow segnalano le configurazioni secondo l'impostazione dei DIP switch. Vedere il capitolo "<u>Configurazione parametri</u> <u>Modbus</u>".

5.4Led I/O digitali

Gli otto led degli I/O digitali indicano se sulla linea associata è presente una tensione di 24V.