

MPPV010 P6



A - Modello

MPPV01001 = Sensibilità 1mV/V
MPPV01002 = Sensibilità 1,5mV/V
MPPV01003 = Sensibilità 2mV/V
MPPV01004 = Sensibilità 3mV/V
MPPV01005 = Sensibilità 10mV/V

B - Uscite seriali

Z = Nessuna seriale
2 = RS 422 bidirezionale
3 = RS 485 bidirezionale
4 = RS 232 bidirezionale

C - Alimentazione

220 = 90÷260 Vac/Vdc
24 = 25 Vac
12V = 10÷15 Vdc
VCC = 12÷30 Vdc
VPT = 12÷30 Vdc optoisolata

D - Allarmi

Blank = Nessun allarme
SR2 = 2 allarmi a relè
SR3* = 3 allarmi a relè

* SR3 solo se lo strumento è alimentato a 220V

E - Uscite Analogiche

Blank = Nessuna uscita
OAP = Uscite analogiche (0÷20mA, 4÷20mA, 0÷10V)